

RECEPT FÖR FÄRGNING MED ZENIT REAKTIVFÄRGER

Färgning i maskin (ej ullmaterial)

Upp till 1,5 kg torra textilmaterial går att färga i varje omgång. Blöt ner materialet före färgningen (ev. med Zenit Tvättmedel).

1. Lös upp den beräknade färgmängden i ca. 0,5 liter kokhett vatten.
2. Häll färglösningen, 1 kg salt och 200 g soda (hushållssoda/målarsoda) direkt i tvätttrumman.
3. Vrid tvätttrumman 1/3 varv och lägg i det blöta materialet (undvik att lägga materialet direkt i färglösningen)
4. Stäng luckan och starta maskinen på kulörtvätt 60 grader. OBS! Ej förtvätt, då spolas färglösningen ur.
5. När kulörtvättprogrammet avslutats tvättas överskottsfärgen ur materialet genom att köra maskinen en gång på vittvättprogrammet. Härigenom undviks att materialet färgar av sig i första tvätten.

Färgning för hand (ej ullmaterial)

1. Lös upp den beräknade färgmängden i ca. 0,5 liter kokhett vatten.
2. Fyll ett kärl som kan ställas på spisen, med en mängd vatten motsvarande ca. 20–30 gånger materialets torrsvikt (= 100 g material behöver 2-3 liter vatten).
3. Ställ kärlet på spisen och håll temperaturen vid 55–60 grader hela tiden.
4. Lös upp 20 g/liter soda (hushållssoda/målarsoda) och 50 g/liter vanligt koksalt i kärlet. Tillsätt den lösta färgen.
5. Lägg i materialet som blötts före. Rör om under färgningen, som tar 20–45 min. Ljusare färger kortare tid, mörkare färger längre tid.
6. Skölj väl och tvätta ur överskottsfärg i 90 grader - kok.

Färgning av ullmaterial

Ull kan ej färgas i maskin då den hårda mekaniska bearbetningen gör att ullen filter sig. Försiktig bearbetning i stort bad rekommenderas.

1. Tag vatten motsvarande 30–50 gånger materialets torrsvikt i ett kärl som kan värmas på spisen eller annan värmekälla.
2. Tillsätt 1 ml 60%-ig ättiksyra per liter färgbud. (Ättiksyra i svagare koncentration ökas med motsvarande mängd = av exempelvis 24%-ig ättiksyra tas 2,5 gånger mängden.)
3. Blöt textilmaterial i varmt vatten, ev. med Zenit Tvättmedel.
4. Lägg det blöta materialet i badet. Behandla i ljummet bad i 5 min.
5. Lös upp den beräknade färgmängden i 0,5 liter kokhett vatten.
6. Lyft upp materialet och tillsätt den lösta färgen, rör om i badet innan materialet läggs tillbaka.



7. Värm badet till 80 grader - kok. Rör om under tiden.
8. När badet är urdraget flyttas materialet över till ett annat kärl med hett sköljvatten.
9. Skölj, vrid ur eller centrifugera och torka materialet.